

博多駅構内配線図

2006年1月3日観察

- | | | | |
|----|--------------|-----|----------------------|
| 線路 | | 信号機 | |
| — | 主本線 | ⊗ | G Y Rを現示できる信号機 |
| — | 側線 | ⊗ | G YG Y Rを現示できる信号機 |
| — | 変化なし | ⊗ | G Y YY Rを現示できる信号機 |
| — | 新設 | ⊕ | YG Y YY Rを現示できる信号機 |
| — | 敷設済みを使用開始・変更 | ⊗ | G YG Y YY Rを現示できる信号機 |
| — | 撤去 | ⊗ | Y YY Rを現示できる信号機 |
| — | 使用停止 | ⊗ | Y Rを現示できる信号機 |
| | | ⊗ | 入換信号機 |
-
- | | | | |
|---|-------------|---|----------------------|
| ○ | 進路予告機 | ○ | 変化なし |
| ○ | 閉塞信号機識別票 | ○ | 新設 |
| ○ | 誘導信号機 | ○ | 変更 |
| ○ | 進路表示機 | ○ | 2006年1月1日～2日の工事で撤去 |
| □ | 出発信号機 | ○ | 2006年1月1日～2日の工事に前に撤去 |
| □ | □内「2」:2進路用 | | |
| □ | □内「3」:3進路用 | | |
| | 場内信号機 | | |
| | 全て多進路用 | | |
| | 入換信号機 | | |
| | 3進路用か新型多進路用 | | |

